


instruction manual - Joolz Geo<sup>3</sup> LED light  
 Gebrauchsanweisung - Joolz Geo<sup>3</sup> LED-Leuchte  
 manual de instrucciones - Joolz Geo<sup>3</sup> Luz LED  
 manuel d'instructions - Joolz Geo<sup>3</sup> Lumière LED

GEO

compatible with:

Joolz Geo<sup>3</sup>



## EN Technical information

Power source: Rechargeable battery 500mAh  
 Input: DC 5V 500mA-700Ma  
 Charging time: 2-3 hours  
 Operating time: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Light: LED 0.6W

## DE Technische Information

Energiequelle: Wiederaufladbare Batterie 500mAh  
 Leistungsaufnahme: DC 5V 500mA-700Ma  
 Ladezeit: 2-3 Stunden  
 Betriebszeit: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Licht: LED 0.6W

## NL Technische informatie

Krachtbron: Opladbare batterij 500mAh  
 Input: DC 5V 500mA-700Ma  
 Opladtiid: 2-3 uur  
 Brandduur: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Licht: LED 0.6W

## FR Informations techniques

Source d'énergie: Batterie rechargeable 500mAh  
 Contribution: DC 5V 500mA-700Ma  
 Temps de charge: 2-3 heures  
 Temps de fonctionnement: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Luz: LED 0.6W

## ES Información técnica

Fuente de alimentación: batería recargable 500mAh  
 Aporte: DC 5V 500mA-700Ma  
 Tiempo de carga: 2-3 horas  
 Tiempo de funcionamiento: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Luz: LED 0.6W

## PT Informação técnica

Fonte de alimentação: Bateria recarregável  
 Entrada: DC 5V 500mA-700Ma  
 Tempo de carregamento: 2-3 horas  
 Tempo de funcionamento: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Luz: LED 0.6W

## IT Informazioni tecniche

Fonte alimentazione: Batteria ricaricabile 500mAh  
 Input: DC 5V 500mA-700Ma  
 Temp di caricamento: 2-3 ore  
 Tempo operativo: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Luce: LED 0.6W

## SV Teknisk information

Strömkälla: Laddningsbart batteri  
 Intag: DC 5V 500mA-700Ma  
 Laddningstid: 2-3h  
 Drifttid: ECO 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Ljus: LED 0,6W

## NO Teknisk informasjon

Strømkilde: Oppladbart batteri  
 Input: DC 5V 500mA-700Ma  
 Ladetid: 2-3 timer  
 Brukstid: ECO 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Lys: LED 0,6W

## FI Tekninen informaatio

Virtalähde: Ladattava akku 500mAh  
 Tulo: DC 5V 500mA-700Ma  
 Latausaika: 2-3 tuntia  
 Käyttöaika: ECO 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Valo: LED 0,6W

## DA Teknisk information

Strømkilde: Genopladeligt batteri 500mAh  
 Indgang: DC 5V 500mA-700Ma  
 Opladningstid: 2-3 timer  
 Driftstid: Øko: 8H, Max: 4H, Blink: 19H  
 Lys: LED 0,6W

## RU Техническая информация

Источник питания: Аккумуляторная батарея 500 мАч  
 Вход: 5 В постоянного тока 500 мА-700 мА  
 Время зарядки: 2-3 часа  
 Время работы: Eco: 8H, Макс: 4H, Вспышка: 19H  
 Освещение: светодиод 0,6 Вт

## PL Informacja techniczna

Źródło zasilania: akumulator 500 mAh  
 Wejście: DC 5 V 500mA-700Ma;  
 Czas ładowania: 2-3 godziny  
 Czas pracy: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Lampka: LED 0,6 W

## UK Технічна інформація

Джерело живлення: акумулятор батарея 500 мАг  
 Вхід: DC 5V 500mA-700Ma  
 Час зарядки: 2-3 години  
 Час роботи: Eco: 8 годин, Макс: 4 годин, Спалах: 19 годин  
 Освітлення: LED 0,6 Вт

## EE Tehniline informatsioon

Toiteallikas: Laetav aku 500mAh  
 Sisend: DC 5V 500mA-700Ma  
 Laadimisaeg: 2-3 tundi  
 Tööaeg: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Valgusti: LED 0,6W

## LV Tehniskā informācija

Strāvas avots: Uzlādējamā baterija 500mAh  
 Ieeja: DC 5V 500mA-700Ma  
 Uzlādes laiks: 2-3 stundas  
 Darbības laiks: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Gaissma: LED 0,6W

## LT Techninė informacija

Maitinimo šaltinis: Įkraunama baterija 500mAh  
 Įvestis: DC 5V 500mA-700Ma  
 Įkrovimo laikas: 2-3 valandos  
 Veikimo laikas: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Lemputė: LED 0,6W

## SL Tehnične informacije

Vir energije: Baterija, ki se polni 500mAh  
 Vhod: DC 5V 500mA-700Ma  
 Čas polnjenja: 2-3 ure  
 Čas delovanja: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Luč: LED 0,6W

## HR Tehničke informacije

Izvor napajanja: baterija na punjenje 500mAh  
 Ulaz: DC 5V 500mA-700Ma  
 Vrijeme punjenja: 2-3 sata  
 Vrijeme rada: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Svjetlo: LED 0,6W

## CS Technické informace

Zdroj napájení: Dobíjecí baterie 500 mAh  
 Vstup: DC 5V 500mA-700Ma  
 Doba nabíjení: 2-3 hodiny  
 Provozní doba: Eco: 8H, Max: 4H, Blesk: 19H  
 Světlo: LED 0,6W

## BG Техническа информация

Захранващ източник: Акумулаторна батерия 500mAh  
 Вход: DC 5V 500mA-700Ma  
 Време за зареждане: 2-3 часа  
 Време на работа: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
 Осветление: LED 0.6W

**RO Informații tehnice**

Sursa de alimentare: baterie reincărcabilă 500mAh  
Intrare: DC 5V 500mA-700Ma  
Timp de încărcare: 2-3 ore  
Timp de funcționare: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
Lumină: LED 0,6W

**SR Tehničke informacije**

Napajanje: Punjiva baterija 500 mAh  
Ulaz: DC 5V 500mA-700Ma  
Vreme punjenja: 2-3 sata  
Vreme rada: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
Svetlo: LED 0,6W

**HU Technikai információ**

Áramforrás: 500mAh újratölthető akkumulátor  
Bemenet: DC 5V 500mA-700Ma  
Töltési idő: 2-3 óra  
Üzemidő: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
Lámpa: LED 0,6W

**SK Technická informácia**

Zdroj energie: Nabíjateľná batéria 500 mAh  
Vstup: DC 5V 500mA-700Ma  
Doba nabíjania: 2-3 hodiny  
Prevádzková doba: Eco: 8H, Max: 4H, Blesk: 19H  
Svetlo: LED 0,6W

**GR Τεχνικές πληροφορίες**

Παροχή ρεύματος: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 500mAh  
Είσοδος: DC 5V 500mA-700Ma  
Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες  
Χρόνος λειτουργίας: Eco: 8H, Max: 4H, Flash: 19H  
Φως: LED 0,6W

**⚠ WARNING**

**EN IMPORTANT!**

Keep these instructions for future reference.  
- Do not disassemble the product.  
- Regularly check the cord and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used  
- The product should be assembled by adults only.

**DE WICHTIG!**

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.  
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.  
- Regelmäßig das Kabel und alle anderen Teile auf Schäden überprüfen. Ist eines der Teile beschädigt, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden  
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen montiert werden.

**NL BELANGRIJK!**

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.  
- Haal het product niet uit elkaar.  
- Controleer regelmatig het snoer, de transformator en alle overige delen op eventuele beschadigingen. Als een onderdeel beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt.  
- Het product mag alleen door volwassenen worden gemonteerd.

**FR IMPORTANT!**

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure  
- Ne démontez pas le produit.  
- Vérifier régulièrement le câble et toutes les pièces pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée.  
- Le produit ne peut être assemblé que par des adultes.

**ES IMPORTANTE!**

Guardar estas instrucciones para consultas futuras.  
- No desmonte el producto.  
- Comprueba regularmente el cable y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada.  
- El producto solo debe ser ensamblado por adultos.

**PT IMPORTANTE!**

Guarde estas instruções para consulta futura.  
- Não desmontar o produto.  
- Verifique regularmente o cabo e todas as outras partes. Se alguma das partes estiver danificada, o produto não deverá ser utilizado.  
- O produto deve ser montado por um adulto.

**IT IMPORTANTE!**

Conservare queste istruzioni per una futura consultazione.  
- Non disassemblare il prodotto.  
- Controlla regolarmente che il cavo e tutte le altre parti non siano danneggiati. Se una o più parti sono danneggiate, il prodotto non deve essere usato  
- Il prodotto deve essere assemblato solo da persone adulte.

**SV VIKTIG!**

Behåll dessa instruktioner för framtida bruk.  
- Plocka inte isär produkten.  
- Kontrollera regelbundet sladden och alla övriga delar så att inte skada har uppstått. Om någon del är skadad, bör produkten ej användas.  
- Produkten ska endast monteras av vuxna.

**NO VIKTIG!**

Oppbevar disse instruksjonene for senere referanse.  
- Produktet må ikke demonteres.  
- Sjekk ledningen og andre deler regelmessig for skader. Hvis noen del er skadet, skal produktet ikke brukes.  
- Dette produktet skal bare monteres av voksne personer.

**FI TÄRKEÄ!**

Pidä nämä ohjeet tallella myöhempää tarvetta varten.  
- Älä pura tuotetta.  
- Tarkista sähköjohto ja muut osat säännöllisesti vaurioiden varalta.  
- Jos joku osa on vahingoittunut, tuotetta ei saa käyttää.  
- Vain aikuiset saavat koota tuotteen.

**DA BEMÆRK**

Gem denne brugsanvisning til fremtidig brug.  
- Skil ikke produktet ad.  
- Farið reglulega yfir snúruna og aðra hluti og gætið að skemmdum. Ef einhver hluti vörunnar er skemmdur ætti ekki að nota hana.  
- Produktet bør kun samles af voksne.

**RU ВАЖНО!**

Сохранить настоящую инструкцию для дальнейшего использования.  
- Не разбирайте изделие.  
- Регулярно проверяйте провод и все остальные части на предмет наличия повреждения. Если какая-либо из них окажется поврежденной, товаром пользоваться нельзя.  
- Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.

**PL WAŻNE!**

Zachować niniejszą instrukcję w celu ewentualnego późniejszego wykorzystania.  
- Nie należy demontować produktu.  
- Regularnie sprawdzaj czy przewód zasilający i wszystkie pozostałe części nie są uszkodzone. Jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, nie należy produktu używać.  
- Produkt powinien być montowany wyłącznie przez osoby dorosłe.

**UK ВАЖЛИВО!**

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.  
- Не розбирайте виріб.  
- Регулярно перевіряйте дріт та інші елементи. Якщо будь-яка частина виробу пошкоджена, його заборонено використовувати.  
- Складання виробу повинно здійснюватися тільки дорослими.

**EE TÄHTISI!**

Hoidke need suunised edaspidi kasutamiseks alles.  
- Ärge võtke toodet lahti.  
- Kontrollige juhett ja teisi osi regulaarselt, et neil poleks kahjustusi.  
- Kui mõni osa on kahjustatud, siis ei tohiks seda kasutada.  
- Toote võivad kokku panna ainult täiskasvanud.

**LV SVARĪGI!**

Saglabājiēt šos norādījumus turpmākām uzziņām.  
- Neizjauciet izstrādājumu.  
- Regulāri pārbaudiet, vai vadi un citas detaļas nav bojātas. Ja kāda detaļa ir bojāta, precī nedrīkst izmantot.  
- Izstrādājums jāsaliek tikai pieaugušajiem.

**LT SVARBU!**

Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.  
- Neardykite gaminio.  
- Reguliariai tikrinkite, ar laidas ir kitos prekės dalys yra tvarkingos, nepažeistos. Aptikus defektų, prekės naudoti negalima.  
- Gaminį leidžiama surinkti tik suaugusiems.

**SL POMEMBNO!**

Shranite navodila za nadaljnjo uporabo.  
- Ne odmontirajte izdelka.  
- Redno pregleduj kabel in vse druge sestavne dele, da niso poškodovani. Če je katerikoli del poškodovan, izdelka ne uporabljaj.  
- Izdelek lahko montirajo samo odrasli.

**HR UPOZORENJE**

Provjerite jesu li svi spojni uređaji pričvršćeni prije upotrebe.  
- Nemojte rastavljati proizvod.  
- Redovito provjeravati kabel i ostale dijelove za oštećenja. Ako je ijedan dio oštećen, proizvod se ne smije koristiti.  
- Proizvod smiju rastavljati samo odrasle osobe.

**CS POZOR!**

Ušchovajte tento návod pro případné budoucí použití.  
- Neprovádějte demontáž výrobku.  
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel nebo jakákoliv další část nebyla poškozena. Pokud je jakákoliv část poškozena, neměli byste výrobek používat.  
- Výrobek by měly sestavit pouze dospělí osoby.

**BG ВАЖНО!**

Ėажете теже укажете жа бхдейе пппакве  
- Ёе лажппобыайте плодукта.  
- Ёедовло пповелывайте кабела е влечке олпатале чалте жа повледа. Ёко лыкоы от чалпете е повледела, плодуктт ле бева да ле ежпложва.  
- Ёлодуктт тлыбва да ле пппобыа лало от вхжпалпте.

**RO IMPORTANT!**

Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.  
- Nu dezasamblați produsul.  
- Verifica regulat cablul și alte componente. În cazul în care acestea sunt deteriorate, produsul nu poate fi folosit.  
- Produsul trebuie să fie asamblat numai de adulți.

**SR VAŽNO!**

Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju ponovnu upotrebu.  
- Proizvod nemojte da rasklapate.  
- Redovito provjeravati kabel i ostale dijelove za oštećenja. Ako je ijedan dio oštećen, proizvod se ne smije koristiti.  
- Samo odrasle osobe smeju da sklapaju proizvod.

**HU FONTOS!**

Őrizze meg az utasításokat későbbi használat esetére.  
- Ne szerelje szét a terméket.  
- Rendszeresen ellenőrizd a vezetéket és a többi alkatrészt, hogy van-e rajta sérülés. Ha bármelyik rész sérült, ne használd a terméket.  
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze.

**SK DÔLEŽITÉ!**

Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.  
- Nedemontujte produkt.  
- Pravidelne kontrolujte kábel a všetky ostatné časti, či nie sú poškodené. V prípade, že je ktorákoľvek časť poškodená, výrobok ďalej nepoužívajte.  
- Výrobok by mali montovať iba dospelí.

**GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.  
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.  
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και όλα τα άλλα μέρη για τυχόν φθορά. Εάν οποιοδήποτε μέρος έχει φθαρεί, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν.  
- Η συναρμολόγηση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από ενήλικες.